






Dell™ Vostro A860


Manualul Utilizatorului




Note, Atenționări și Avertismente


-  **NOTĂ:** Simbolul NOTĂ conține informații importante care vă ajută să utilizați la parametri și capacitate maximă computerul Dvs.
-  **ATENȚIONARE:** O ATENȚIONARE semnalează, fie o posibilă defectare a computerului, fie pierderea de informații, și vă asistă pentru evitarea respectivei probleme.
-  **AVERTISMENT:** Un AVERTISMENT semnalează un eventual pericol privind deteriorarea echipamentului Dvs., o posibilă accidentare, sau chiar o potențială cauză de deces.

Obținerea de informații privind Computerul Dvs.

-  **NOTĂ:** Anumite caracteristici, sau medii, pot fi opționale și pot lipsi din configurația computerului Dvs. în anumite țări.
-  **NOTĂ:** Informații suplimentare pot fi expediate odată cu computerul Dvs..

Ce cautați?	Găsiți aici
<ul style="list-style-type: none">• Un program de diagnosticare pentru computerul meu• Drivele for pentru computerul meu• Documentația computerului• Documentație pentru dispozitive și accesorii 	<p>CD-ROM conținând drivere și utilități (denumit și <i>CD Resurse / Resource CD</i>).</p> <p>Documentația și driverele sunt preinstalate pe computer, la expedierea din fabrica Dell. Puteți utiliza CD-ul pentru a reinstala drivere, a rula programele Dell Diagnostics, sau a accesa documentația tehnică.</p> <p>Pe CD-ROM mai pot fi incluse și fișiere de tip “readme”, care oferă informații de ultimă oră privind modificările tehnologice aduse computerului Dvs., sau alte materiale de referință pentru personalul de întreținere calificat și utilizatorii cu experiență.</p> <p>NOTĂ: Drivere și documentații actualizate pot fi găsite pe site-ul support.dell.com.</p>
<ul style="list-style-type: none">■ Informații privind garanția■ Termeni și Condiții (numai pentru SUA)■ Instrucțiuni privind siguranța■ Informații legale■ Informații privind ergonomia■ Licențe de utilizator final	<p>Dell™ Ghid de informații privind produsul</p>

	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Cum să îmi setez computerul? 	<p>Schema de setări</p> 
<ul style="list-style-type: none"> ■ Eticheta și codul de Service ■ Eticheta cu licența Microsoft® Windows® 	<p>Eticheta de Service și licența Microsoft Windows.</p> <p>Aceste etichete sunt amplasate pe exteriorul computerului (pe fund).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eticheta cu codul de service servește pentru identificarea computerului Dvs. atunci când accesați adresa <i>support.dell.com</i> sau contactați un atelier de întreținere și service. ■ Utilizați codul de pe eticheta de Service Express pentru redirectionarea apelului, atunci când telefonați pentru probleme de service. Serviciul <i>Express Service</i> nu este disponibil în toate țările. ■ Utilizați numărul de pe Eticheta cu licența Microsoft® Windows® atunci când doriți să reinstalați sistemul de operare. 
<ul style="list-style-type: none"> ■ Soluții – Probleme și rezolvarea lor; sfaturi tehnice și articole scrise de tehnicieni; cursuri online; întrebări frecvente ■ Comunitate – Discuții online cu alți clienți Dell ■ Actualizări – Informații și actualizări pentru memorie, hard disc și sistemul de operare ■ Relații cu clienții – Informații de contact, numere de telefon de service, stadiul livrărilor, garanții și informații privind repararea ■ Asistență și Service – Status și istoric privind apelurile la service, contracte de service, discuții online privind suportul tehnic ■ Referințe – Documentații pentru computer, detalii asupra configurației, specificații de produse și cărți albe ■ Download – Driveri originali, completări (patches), software actualizat ■ Sistem Software pentru Notebook (NSS)– In cazul în care reinstalați sistemul de operare al computerului 	<p>Pagina de Internet Dell Support – www.support.dell.com</p> <p>NOTĂ: Selectați regiunea geografică în care vă aflați pentru a vedea ce pagină de asistență trebuie să accesați.</p> <p>Pentru a descărca programe pentru Notebook:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Mergeți pe pagina <i>support.dell.com</i> și faceți clic pe <i>Downloads</i>. 2 Tastați numărul de pe eticheta Dvs. de service, sau modelul produsului. 3 În meniul <i>Download Category</i> faceți clic pe <i>All</i>. 4 Selectați sistemul de operare și limba folosită, apoi faceți clic pe <i>Submit</i>. 5 În meniul <i>Select a Device</i>, faceți scrol pe <i>System and Configuration Utilities</i>, și selectați sistemul de operare <i>Dell Notebook</i>.

<ul style="list-style-type: none"> ■ Dvs., trebuie să reactualizați și NSS pentru a avea acces la ultimele programe și utilități, critice pentru echipamentele Dell™, drivere pentru discuri floppy de 3.5-țoli, USB, pcesoare Intel®, discuri optice și dispozitive USB. NSS este necesar pentru o bună funcționare a computerului Dvs. Dell. Programul detectează automat tipul computerului Dvs., precum și sistemul de operare al acestuia, și instalează acele programe actualizate care sunt cele mai potrivite pentru configurația Dvs. 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Programe actualizate și sfaturi privind problemele tehnice ■ Întrebări frecvente, domenii de mare interes și aspecte privind sănătatea computerului Dvs., precum și a mediului de lucru 	<p>Utilitatea de Asistență Dell</p> <p>Utilitatea <i>Dell Support Utility</i> reprezintă o actualizare automată, precum și notificarea asupra sistemului instalat pe computerul Dvs. Această facilitate oferă scanarea în timp real a computerului și a mediului acestuia, a programelor actualizate ce pot fi descărcate, precum și a informațiilor privind activitățile automatizate de auto-reglare. Accesați <i>Dell Support Utility</i> pornind de la simbolul din bara de servicii. Pentru mai multe informații, vezi secțiunea <i>Dell Support Utility</i>.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Cum se folosește Windows®XP®? ■ Cum folosesc programele și fișierele? ■ Cum îmi personalizez ecranul? 	<p>Centrul de suport și asistență Windows</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Faceți clic pe butonul <i>Start</i>, apoi pe titlul <i>Help and Support</i>. 2 Descrieți într-un cuvânt, sau propoziție, problema pe care o aveți, apoi faceți clic pe săgeată. 3 Faceți clic pe paragraful care descrie cel mai bine problema cu care vă confrunțați. 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Cum să-mi reinstalez sistemul de operare? 	<p>CD cu sistemul de operare</p> <p>NOTĂ: CD-ul cu sistemul de operare este opțional și este posibil să nu vă fi fost livrat împreună cu computerul. Sistemul de operare este preinstalat pe notebook-ul dvs. Pentru a reinstala sistemul de operare, procedați în felul următor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intrați în meniul <i>Microsoft Windows System Restore</i> – această opțiune vă permite să reveniți la setările anterioare, fără să afecteze fișierele și alte date. • Intrați în meniul <i>Dell PC Restore</i> – Acesta aduce computerul la setările inițiale. Facilitatea <i>Dell PC Restore</i> s-ar putea să nu vă fi fost instalată pe computerul Dvs. • Folosiți <i>CD-ul cu sistemul de operare</i> – dacă ați primit un CD conținând sistemul de operare, îl puteți folosi pentru a reinstala acest sistem. <p>Pentru mai multe informații, vezi secțiunea <i>Reinstalarea sistemului de operare de pe CD</i>. După ce ați reinstalat sistemul, folosiți CD-ul <i>Resurse</i> (ResourceCD) pentru a reinstala driverele și alte utilitare care au fost inițial instalate pe computerul Dvs.</p> <p>NOTĂ: Culoarea CD-ului Dvs. poate diferi, în funcție de sistemul de operare comandat.</p>

1. Despre Computerul Dvs.

Cum determinați configurația computerului Dvs.

Pe baza selecțiilor făcute atunci când ați achiziționat computerul, acesta va putea avea diferite configurații ale controlorilor video. Pentru a determina care este configurația controlorilor video:


1. Accesați Centrul Asistență și Ajutor (*Help and Support Center*) din Microsoft® Windows®. Pentru instrucțiuni, vezi Centrul Asistență și Ajutor (*Help and Support Center*).
2. În meniul *Pick a Task* dați clic pe titlul *Use Tools*, pentru a vizualiza informații despre computerul Dvs. și a diagnostica eventualele probleme.
3. Sub titlul *My Computer Information* (informații despre computerul meu) selectați *Hardware*.

Din ecranul *My Computer Information - Hardware* puteți vedea tipurile de controlori video instalați pe computerul Dvs, precum și alte componente.

***Atentie: Nu toate aceste componente se vor regasi si pe calculatorul achizitionat de dumneavoastra; depinde de configuratia achizitionata!



Vedere frontala



	Eject.		Piesa urmatoare
	Pieasa precedenta.		Buton pt oprirea sonorului
	Stop.		Micsorarea volumului
	Pornire sau pauza		Cresterea volumului

Vedere laterala stanga



1	Slot pt cablu de securitate	2	Conector pt alimentare
3	Conector USB	4	Conector video
5	Conector pt retea	6	Conector modem
7	Conector HDMI	8	Conector IEEE 1394a
9	hard disc		

Vedere laterala dreapta




1	Buton pt placa de retea wireles	2	Led pt Wi-Fi Catcher
3	Slot pt ExpressCard	4	Unitate optica
5	Buton pt eject	6	Conector S-video TV-out
7	Conector USB		

Vedere din spate



1	baterie	2	Locas pt aerisire
---	---------	---	-------------------

Vedere de jos



1	Baterie	2	Buton pt scoaterea bateriei
3	Compartiment pe procesor si memorie	4	hard disc
5	Unitate optica		